

## Устройство за автоматично включване на фаровете

### Програмиране на функцията "Изпрати ме до вкъщи" в ДИТЕКС-ДРЛЗ.0 модулите

Във версиите **3.0** в модула автоматично включване на фаровете на ДИТЕКС е добавена програмна възможност избор на времето на закъснение при изключване на светлините – функция "изпрати ме до вкъщи". Възможните варианти са 0, 15, 30 и 60 секунди.  
Забележка: Във версиите 2.0 тази функция не е налична!

Когато се купува нов модул фабричната настройка за тази функция е 0 сек.

Програмирането на функцията "изпрати ме до вкъщи" се осъществява чрез последователното бързо включване и изключване на габаритните светлини определен брой пъти, при подаден контакт и изключен двигател.

#### Условия за извършване процедурата:

- Габаритите да са изключени.
- Двигателят трябва да е изключен и да са минали поне 1-2 минути преди да се започне програмирането, за да може напрежението да спадне до под 12.8V.
- По време на програмирането чрез ключа за светлините, времето за превключване от изключено към включено състояние на габаритите и обратно, не трябва да бъде повече от 1 секунда.

### Програмиране на функцията "изпрати ме до вкъщи"

1. Уверете се, че габаритите са изключени
2. Включете на контакт, но не стартирайте двигателя  
Включете и изключете габаритите (от фабричния ключ на светлините) бързо следния брой пъти последователно, след което оставете габаритите изключени:

**7 пъти за настройка 15сек.** - функцията "изпрати ме до вкъщи" е настроена на 15сек.

**8 пъти за настройка 30сек.** - функцията "изпрати ме до вкъщи" е настроена на 30сек.

**9 пъти за настройка 60сек.** - функцията "изпрати ме до вкъщи" е настроена на 60сек.

**Забележка:** Когато модула е активиран с 5 пъти последователно включване и изключване на габаритите, функцията "изпрати ме до вкъщи" е изключена (0сек).

3. Изчакайте 10 секунди и изключете контакта – модулет е програмиран.
4. След успешно програмиране на всяка от опциите на модула ще чуете различен по продължителност звуков сигнал.