

# Устройство за автоматично включване на фаровете

## Активиране и деактивиране на модула

Активирането и деактивирането на модула се осъществява чрез последователното бързо включване и изключване на габаритните светлини определен брой пъти, при подаден контакт и изключен двигател.

### Активиране на модула

1. Уверете се, че габаритите са изключени
2. Включете на контакт, но не стартирайте двигателя
3. Включете и изключете габаритите (от фабричния ключ на светлините) бързо 5 пъти последователно, след което оставете габаритите изключени.
4. Изчакайте 10 секунди и изключете контакта – модулет е активиран. Това е настройката, която е зададена фабрично.

Пример:

Изключени, Включени(1), Изключени, Включени(2), Изключени, Включени(3), Изключени, Включени(4), Изключени, Включени(5), Изключени.

### Деактивиране на модула

1. Уверете се, че габаритите са изключени
2. Включете на контакт, но не стартирайте двигателя
3. Включете и изключете габаритите (от фабричния ключ на светлините) бързо 6 пъти последователно, след което оставете габаритите изключени.
4. Изчакайте 10 секунди и изключете контакта – модулет е активиран. Това е настройката, която е зададена фабрично.

Пример:

Изключени, Включени(1), Изключени, Включени(2), Изключени, Включени(3), Изключени, Включени(4), Изключени, Включени(5), Изключени, Включени(6), Изключени.

Внимание: Двигателят трябва да е изключен по време на програмирането. По време на програмирането чрез ключа за светлините, времето за превключване от изключено към включено състояние и обратно, не трябва да е повече от 1 секунда.